

Chargeuse-pelleteuse : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Moteur éteint — le tour de la machine				
Godet et couteau de la chargeuse fissures dans la coque du godet et les soudures, couteau usé ou desserré, boulons manquants, dents boulonnées pliées ou absentes.				
Bras et attache de la chargeuse bras de levage droits et sans fissure, axes et arrêtoirs en place, axes d'attache bien engagés et témoin indiquant verrouillé.				
Flèche et balancier fissures aux soudures et aux bossages d'axes; sur un balancier télescopique, patins d'usure, rayures sur la section intérieure et verrou d'extension.				
Godet et dents de la pelle dents et porte-dents serrés, aucune manquante ou usée jusqu'au moignon, couteaux latéraux fixés, axes et biellette du godet retenus.				
Timonerie et support de pivotement vérins de pivotement, timonerie et axes du support graissés et retenus, sans nouveau jeu. Regardez hors de l'arc de pivotement; n'y passez jamais la main.				
Stabilisateurs et patins pattes droites, axes retenus, patins présents et tournés du bon côté : face plate sur l'asphalte, face à crampons sur la terre.				
Verrous de flèche et de pivotement les deux présents et fonctionnels, goupilles ou loquets ni pliés, ni grippés, ni manquants.				
Pneus et écrous de roue coupures, bosses et flancs abîmés, gonflage d'apparence égale, aucun écrou de roue manquant ou taché de rouille.				
Boyaux et vérins frottement, renflements et raccords humides, des bras de la chargeuse jusqu'à la pelle. Cherchez les fuites des yeux, jamais de la main.				
Fluides niveaux d'huile moteur, d'huile hydraulique, de liquide de refroidissement et de carburant, puis un coup d'œil au sol sous la machine.				
Marchepieds, mains courantes, vitres, rétroviseurs marchepieds libres de boue et de glace, mains courantes solides, vitres sans fissure, rétroviseurs propres et ajustés.				
Moteur en marche — les vérifications de fonctionnement				
Deux postes et verrou du siège le siège se verrouille face à chaque poste; les commandes de la chargeuse et de la pelle répondent, et rien ne bouge au neutre.				
Stabilisateurs, montée et descente les deux pattes descendent et remontent également, et tiennent la machine sans s'affaisser.				
Course complète et dérive chargeuse et pelle dans chaque fonction, mouvement fluide, aucune dérive une fois les commandes relâchées.				
Direction et quatre roues motrices direction ferme d'une butée à l'autre; les quatre roues motrices s'engagent et se dégagent, s'il y a lieu.				
Freins de service et de stationnement la machine s'arrête en ligne droite et tient sur le frein de stationnement.				
Klaxon, alarme et feux klaxon, alarme de déplacement, phares de travail et gyrophare fonctionnels.				
Indicateurs et ceinture de sécurité aucun témoin resté allumé, relevé du compteur d'heures noté, ceinture qui s'attache et non effilochée.				

Chargeuse-pelleteuse : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Autour de la machine				
Rayon de pivotement l'arc complet de la pelle libre de murs, de tas et de personnes; balisez-le là où d'autres travaillent à proximité.				
Réseaux souterrains localisés localisation faite et marquage encore visible avant que le godet entre dans le sol; creusez près des marques selon la procédure du chantier.				
Lignes électriques aériennes les lignes au-dessus de l'excavation et du trajet pour s'y rendre, et la hauteur qu'atteindra la flèche.				
Bords de tranchée et d'excavation stabilisateurs en retrait de tout bord; fissures, eau ou paroi minée : le sol ne tiendra pas la machine.				
Ajoutez les points du manuel de l'opérateur				

Unité	Compteur d'heures	Date	Opérateur	Signature
_____	_____	_____	_____	_____