

Nacelle à flèche : liste d'inspection avant utilisation



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Hors tension — le tour de la machine				
Pneus, roues et châssis coupures et morceaux arrachés, pneus remplis de mousse sans fente, chaque écrou de roue présent; aucune soudure fissurée ni capot plié sur le châssis.				
Tourelle et son verrou aucune fissure autour de la tourelle, boulons de couronne tous présents; le verrou de tourelle fonctionne et est dégagé pour le travail.				
Sections de flèche et pendulaire droites, sans bosses ni soudures fissurées; pendulaire et rotation de plateforme bougent librement; câbles et boyaux dans la flèche non pincés.				
Axes, arrêtoirs et patins d'usure chaque axe en place avec son arrêtoir; patins d'usure présents; aucune limaille fraîche aux pivots ni au nez de la flèche.				
Vérins et boyaux tiges propres et sans rayures, raccords secs, aucun frottement là où les boyaux plient. Cherchez les fuites des yeux, jamais de la main.				
Garde-corps, barrière et plinthes garde-corps solides et droits, plinthes intactes; la barrière se referme et s'enclenche, ou la chaîne s'accroche en travers.				
Points d'ancrage du harnais les ancrages identifiés sur la plateforme sont intacts, ni pliés ni fissurés, et ne servent à rien d'autre.				
Commandes de plateforme et protecteur boîtier bien fixé, protecteur autour de la manette intact, étiquettes lisibles, câble non frotté jusqu'à la plateforme.				
Autocollants et boîte du manuel autocollant de capacité et avertissements lisibles; le manuel de l'opérateur dans sa boîte sur la machine, pas dans la roulotte de chantier.				
Carburant ou charge de batterie assez de carburant ou de charge pour le quart; connexions de batterie propres et serrées; cordon du chargeur débranché et rangé.				
Sous tension — les vérifications de fonctionnement				
Commandes au sol, chaque fonction flèche haut, bas, sortie, rotation, pendulaire et rotation de plateforme, chacune en douceur et qui s'arrête quand vous relâchez.				
Arrêt d'urgence aux deux postes l'arrêt d'urgence au sol et celui de la plateforme coupent chacun toutes les fonctions, puis se réarment.				
Descente d'urgence la descente d'urgence ou auxiliaire fonctionne comme le décrit le manuel, et la personne au sol sait s'en servir.				
Commandes de plateforme et validation rien ne bouge tant que la pédale ou le bouton de validation n'est pas tenu; chaque fonction répond depuis la plateforme.				
Translation, direction et freins la machine avance et recule, braque d'une butée à l'autre, et les freins tiennent quand vous relâchez la commande.				
Alarme d'inclinaison et surcharge l'alarme d'inclinaison sonne quand l'essai du manuel le prévoit; la détection de surcharge répond, s'il y en a une.				
Vitesse de translation en hauteur flèche sortie de sa position repliée, la vitesse de translation passe en petite vitesse.				
Klaxon, alarme de translation et gyrophare les trois fonctionnent; sur un chantier occupé, le klaxon est la voix de la plateforme vers le sol.				

Nacelle à flèche : liste d'inspection avant utilisation



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Autour de la machine				
Lignes aériennes et obstacles lignes électriques, poutres, supports de tuyauterie et plafonds dans toute la portée et la rotation de la flèche, pas seulement au-dessus de la plateforme.				
Sol sous la machine pente, trous, sol mou, bords de tranchée et couvercles ou plaques qui ne porteront pas la charge d'une roue.				
Vent les rafales à la hauteur de travail, pas au sol; le manuel fixe la limite de vent de la machine.				
Personnes et machines en dessous qui travaille sous la flèche et où circulent les autres machines; balisez la zone au besoin.				
Ajoutez les points du manuel de l'opérateur				

Unité	Compteur d'heures	Date	Opérateur	Signature
_____	_____	_____	_____	_____