

Excavatrice : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Moteur éteint — le tour de la machine				
Tension et affaissement des chenilles affaissement dans la plage du manuel de l'opérateur, mesuré comme il l'indique; trop tendue, elle use tout, trop lâche, elle déchenille.				
Galets, roues folles, barbotins et patins galets qui tournent, dents de barbotin non crochues, boulons de patins serrés, aucune entaille profonde dans le caoutchouc, boue et ferraille tassées retirées.				
Tourelle et pivotement rien de coincé autour de la couronne d'orientation, entraînement de pivotement sec, rien de lâche ou de fissuré sur la structure supérieure.				
Vérins et tiges tiges sans rayures ni entailles, joints sans suintement. Une tige rayée détruit le joint dans lequel elle glisse.				
Boyaux et raccords frottement, gonflements et raccords mouillés. Cherchez les fuites des yeux ou avec un carton, jamais de la main.				
Fluides et gouttes fraîches huile moteur, huile hydraulique, liquide de refroidissement, carburant et FED s'il y a lieu; puis le sol dessous, pour tout ce qui est frais.				
Vitres, grillages et ROPS/FOPS vitres non fissurées, grillages et protecteurs solides, structure de protection intacte, rétroviseurs et caméras propres et bien orientés.				
Marchepieds et mains courantes sans boue, glace ni graisse, et solides. Montez et descendez face à la machine, trois points d'appui.				
Flèche, balancier, godet et attache rapide				
Soudures de flèche et de balancier fissures aux soudures et aux bossages, surtout au pied de flèche, au joint flèche-balancier et à la tringlerie du godet.				
Axes et bagues graissés chaque point de la carte de graissage, jusqu'à ce que la graisse fraîche sorte; du jeu à un axe se traduit par un cognement au godet.				
Dents et couteau du godet dents et goupilles toutes présentes, porte-dents non percés par l'usure, couteau et coins latéraux intacts.				
Attache rapide verrouillée axe de verrouillage engagé à fond et témoin à « verrouillé »; après chaque changement, appuyez le godet au sol pour le prouver.				
Moteur en marche — les vérifications de fonctionnement				
Levier de verrouillage hydraulique levier en position verrouillée, rien ne bouge quand vous touchez une commande; déverrouillé, tout répond.				
Configuration des commandes le sélecteur est réglé sur la configuration que vous utilisez. Essayez un mouvement lent du balancier avant tout geste rapide.				
Pivotement et frein de pivotement pivotement fluide des deux côtés, sans cognement, et la tourelle tient là où vous l'arrêtez.				
Course de flèche, balancier et godet course complète de chaque fonction, mouvement fluide et aucune dérive godet levé, commandes relâchées.				
Déplacement et immobilisation les chenilles avancent et reculent en ligne droite, et la machine tient quand vous vous arrêtez.				
Alarme de déplacement, klaxon et phares alarme et klaxon se font entendre, phares de travail et gyrophare allumés.				
Indicateurs et ceinture de sécurité aucun témoin resté allumé, relevé du compteur d'heures noté, ceinture présente et qui s'attache.				

Excavatrice : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Autour de la machine				
Rayon de pivotement dégagé personne ni rien à portée du porte-à-faux du contrepoids; balisez la zone là où des piétons passent.				
Lignes électriques aériennes où passent les lignes, jusqu'où monte la flèche, et qui surveillera le dégagement pour vous.				
Réseaux souterrains et bord de fouille réseaux localisés et marqués avant de creuser, et la machine tenue à distance du bord de l'excavation.				
Ajoutez les points du manuel de l'opérateur				

Unité

Compteur d'heures

Date

Opérateur

Signature