

Plateforme à ciseaux : liste d'inspection avant utilisation



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Hors tension — le tour de la machine				
Batterie, connecteurs et cordon du chargeur chargée pour le quart; bornes propres et serrées, sans croûte d'acide; cordon du chargeur débranché, intact et rangé.				
Niveau du réservoir hydraulique huile au repère indiqué par le manuel, plateforme complètement abaissée.				
Pneus et châssis aucune coupure ni morceau arraché, pneus non marquants sur les machines pour dalle; aucune soudure fissurée, capot plié ou panneau desserré.				
Bras de ciseaux, axes et bagues bras droits et sans fissure, chaque axe et arrêtoir en place, aucune bague qui sort; rien de coincé dans le mécanisme.				
Bras de sécurité d'entretien rangé dans son support et capable de pivoter; ne passez jamais la main dans le mécanisme sans que le bras soit en place.				
Garde-corps, plinthes et ancrages garde-corps goupillés et solides, plinthes intactes, points d'ancrage sans dommage.				
Barrière à fermeture automatique se referme seule et s'enclenche; personne ne l'a attachée ouverte.				
Rallonge de plateforme et verrou glisse librement dans les deux sens, garde-corps intacts et le verrou la tient à chaque position.				
Boîte du manuel et autocollants manuel de l'opérateur dans sa boîte sur la machine; autocollant de capacité, usage intérieur ou extérieur et avertissements lisibles.				
Sous tension — les vérifications de fonctionnement				
Commandes au sol montée et descente depuis le poste au sol, en douceur et arrêt quand vous relâchez.				
Arrêt d'urgence aux deux postes les arrêts d'urgence au sol et sur la plateforme coupent chacun toutes les fonctions, puis se réarment.				
Descente d'urgence la descente d'urgence ramène la plateforme comme le décrit le manuel; sachez où se trouvent sa poignée ou sa valve.				
Commandes de plateforme et validation rien ne bouge tant que la validation n'est pas tenue; boîtier bien fixé, manette qui revient au centre, câble non frotté.				
Translation, direction et freins la machine avance et recule, braque d'une butée à l'autre, s'arrête et tient quand vous relâchez la commande.				
Montée, descente et alarme de descente course complète sans calage ni à-coups; l'alarme de descente sonne chaque fois que la plateforme descend.				
Protections contre les nids-de-poule les protections descendent à fond quand la plateforme monte, et rien n'est coincé dessous ni tassé dans leurs logements.				
Alarme d'inclinaison sonne quand l'essai du manuel le prévoit, et la montée et la translation réagissent comme le manuel le décrit.				
Klaxon et détection de surcharge le klaxon fonctionne; la détection de surcharge répond, s'il y en a une.				

Plateforme à ciseaux : liste d'inspection avant utilisation



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Autour de la machine				
Obstacles et lignes au-dessus plafonds, poutres, gicleurs, linteaux de porte et lignes électriques au-dessus de chaque endroit où vous monterez.				
Pente, trous et dénivellations rampes, drains de plancher, fosses ouvertes, bords de dalle et quais de chargement sur votre trajet et sous le travail.				
Vent et modèles d'intérieur à l'extérieur, les rafales à la hauteur de travail par rapport à la limite du manuel; une machine conçue pour l'intérieur seulement reste à l'intérieur.				
Personnes en dessous qui travaille sous et autour de la plateforme; gardez-les loin du mécanisme et de tout ce que vous pourriez échapper.				
Ajoutez les points du manuel de l'opérateur				

Unité	Compteur d'heures	Date	Opérateur	Signature