

Mini-chargeuse : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Moteur éteint — le tour de la machine				
Pneus ou chenilles coupures et pression des pneus selon le manuel de l'opérateur; sur chenilles, la tension et les entailles dans le caoutchouc.				
Galets, roues folles et débris tassés galets et roues folles qui tournent, et aucune boue ni débris tassés dans le train de roulement, qui gèlèrent pendant la nuit.				
Bras de levage, axes et bagues chaque axe graissé, aucun jeu aux pivots, aucune fissure aux soudures des bras ni au tube transversal.				
Dispositif de support des bras présent, intact et posé chaque fois que quelqu'un travaille sous les bras levés.				
Attache rapide verrouillée leviers abaissés ou axes engagés à fond dans la plaque de l'accessoire, des deux côtés, à chaque changement d'accessoire.				
Couteau du godet couteau ou couteau boulonné non percé par l'usure, boulons et dents tous présents.				
Raccords hydrauliques auxiliaires propres, munis de leurs capuchons hors usage, enfoncés à fond une fois branchés et sans suintement.				
Boyaux et gouttes fraîches frottement là où les boyaux plient avec les bras, et le sol sous la machine. Cherchez les fuites des yeux, jamais de la main.				
Fluides huile moteur, huile hydraulique, liquide de refroidissement, carburant et FED s'il y a lieu.				
ROPS/FOPS, grillages latéraux et porte structure de protection intacte, grillages latéraux en place, porte de cabine qui se verrouille et vitre non fissurée.				
Poignées et marchepieds solides, sans boue ni glace. Servez-vous-en pour monter et descendre, jamais des commandes.				
Moteur en marche — les vérifications de fonctionnement				
Ceinture et barre de sécurité ceinture qui s'attache et non effilochée, barre qui descend à fond et reste en place.				
Verrouillages barre levée, le levage, l'inclinaison et le déplacement sont tous bloqués. Si quelque chose bouge encore, la machine est hors service.				
Frein de stationnement serré, il retient la machine; desserré, la machine avance.				
Course de levage et d'inclinaison course complète, mouvement fluide et aucune dérive bras levés, commandes relâchées.				
Roule droit avance et recule en ligne droite, les deux commandes à égalité.				
Jauges, phares, alarme et klaxon aucun témoin resté allumé, relevé du compteur d'heures noté, phares allumés, alarme et klaxon qui se font entendre.				
Autour de la machine				
Personne sous les bras levés ni vous, ni un aide, pas même une seconde, sauf si le dispositif de support est posé.				
Entrée par l'avant, accessoire au sol montez et descendez par l'avant, accessoire à plat au sol; arrêtez le moteur avant de quitter le siège.				
Dégagement en hauteur lignes, portes et poutres mesurées par rapport à l'accessoire en pleine levée.				
Sol et pentes bords mous et dénivellements; en pente, montez et descendez en ligne droite, côté lourd vers le haut.				

Mini-chargeuse : liste de vérification quotidienne



Vérification	OK	Problème	S.O.	Note
Ajoutez les points du manuel de l'opérateur				

Unité

Compteur d'heures

Date

Opérateur

Signature